屋外給水栓エルボ（湿式）の施工手順

屋外給水栓エルボ

【ショート】

【ロング】

品名	品番	対応外壁	エプト不要外壁
屋外給水栓エルボ(ショート)	SMGW13S	SH16、SC25	SH16、SC25
屋外給水栓エルボ(ロング)	SMGW13L	シャーウッド、ダイン（57,60,62)、シェルテック	シャーウッド

屋外給水栓エルボ納まり例

【外壁 SH16 の例】ショート：エプトシーラーなし



【外壁ダイン 60 の例】ロング：エプトシーラーあり



梱包形態（1 セットの状態）と梱包内容

※内リングは
　ボンドブレーカー、
　両面テープ付き
※屋外給水栓ショートは
　エプトシーラーの同梱
　無し

手順・注意事項

1. φ50 の貫通穴を開け、屋内給水栓エルボを屋内側より挿入すること。
2. 外壁の種類により、内リング、エプトシーラーは所定の位置に取り付けること。
3. 外リング取付後、必ず内リングを増し締めすること。その際は本体を支持し共回り防止をすること。
4. シーリングの施工は当該マニュアルを遵守すること。
   シーリング材、プライマーを継手の樹脂部分に接触させないこと。

屋外給水栓エルボ施工手順書

1. 外壁に φ50 の貫通穴を開ける。

2. 外壁タイプに応じた所定の位置に内リングをセットする。
（下図参照）

3. シーリングと接する本体部分にプライマー（外壁・金属用）を塗布する。

4. シーリングと接する本体部分にプライマー（外壁・金属用）を塗布する。

5. 外壁タイプに応じた所定の位置にエプトシーラーを貼り付ける。
（下図参照）
※プライマーが乾いていることを確認して下さい。

6. 内リングの両面テープ剥離紙を剥がす。

7. 屋内側から貫通穴に屋外給水栓エルボを挿入し、外壁内面に両面テープを貼り付ける。
※貼り付け後に本体を回転させないでください。

8. 屋外側から外壁と本体の隙間にシーリング材を充填する。

※本体が穴の中心になるようにして下さい。

9. ヘラでシーリング材を押さえ付けて密実にし、平滑にさせて外壁と媒介エルボそれぞれへの密着性を高める。

10. 外リングを外壁面に当たるまで手締めでねじ込む。

11. 内リングを工具で増し締めする。

※共回りを防ぐため、必ず屋外混合水栓エルボ本体部二面部を手で押さえて下さい。

12. 完成

※屋外側配管の接続時は、共回りを防ぐため、必ず屋外給水栓エルボ本体の2面部分を工具で押さえて下さい。

外壁別内リング、エプトシーラー設置寸法

【屋外給水栓エルボ(ショート)】



記号	壁
SH	SH16
SC	SC25

※屋外給水栓エルボショートはエプトシーラーを使用しない

【屋外給水栓エルボ(ロング)】



記号	壁
ダイン	ダイン57
ダイン	ダイン60
ダイン	ダイン62
シェ	シェルテック

【内リング、エプト設置位置参考図】(D57 の場合)